

INSTRUKTION JORDFELSBRYTARE

TEST

Kontrollera funktionen en gång i halvåret genom att trycka in testknappen [T].
Jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut och bryta strömmen.

OM JORDFELSBRYTAREN HAR LÖST UT:

- A. Ifall jordfelsbrytaren löst ut när du anslutit en viss apparat eller slagit till en viss strömbrytare tyder det på fel i just den apparaten eller belysningen.
Ta iså fall bort stickproppen från uttaget och slå till jordfelsbrytaren.
- B. Vet du inte vad som kan ha orsakat att jordfelsbrytaren löst ut gör du följande felsökning:
1. Slå till jordfelsbrytaren.
Löser jordfelsbrytaren INTE ut igen har det förmodligen varit ett tillfälligt fel eller en störning i anläggningen.
 2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett fel i anläggningen.
Slå ifrån/skruva ur alla säkringar.
Slå därefter till jordfelsbrytaren.
 3. Om den löser ut finns felet i centralen eller någonstans i anläggningen.
Gör en felanmälan.
 4. Om den INTE löser ut, slå till/skruva i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut.
Slå ifrån/skruva ur den sist tillslagna säkringen igen.
Slå till jordfelsbrytaren och fortsätt att slå till/skruva i de återstående säkringarna.
Om jordfelsbrytaren förblir tillslagen finns felet i den del av anläggningen som tillhör den frånslagna/urskruvade säkringen.
 5. Tag bort ALLA stickproppar från vägg- och takuttag samt slå ifrån strömbrytare till de fast anslutna belysningarna som hör till den frånslagna/urskruvade säkringen.
Slå sedan till jordfelsbrytaren.
Löser den ut direkt finns felet i den fasta installationen.
Gör en felanmälan.
 6. Om jordfelsbrytaren INTE löser ut, anslut en stickpropp i taget till uttagen.
När jordfelsbrytaren löser ut igen är det troligtvis den sist anslutna apparaten eller belysningen som är felaktig.